

Ersatzteile für div. Bodenheizverteiler

Artikel-Nr.



Taconova Topmeter

Dim.

zu Beulco Messingverteiler
0.5 - 2.5l/min
zu Beulco Messingverteiler
0.6 - 2.4l/min

3/8"

2600005751

1/2"

2600005907



Beulco Oberteil für Stellantrieb

Anschlussgewinde M30x1.5mm
Anschlussgewinde M30x1.5mm

3/8"

2600005752

1/2"

2600005753



Oventrop Durchflussmengenregler

"Regolux" 0-5l/min zu Verteiler
Typ SF53+SF20

2600008654



Oventrop Ventileinsatz

für Mullidis SF-Verteiler

2600006637



Stramax Rücklaufventiloberteil

Typ 220ATT2-06 und Typ 220A2-06

2600005754

Ersatzteile für div. Bodenheizverteiler

Artikel-Nr.



Ventil-Oberteil Herz

Dim.

Oberteil lang

1/2"

2600016264



Rücklaufventileinsatz

zu Inox-Verteiler
Metalplast

1"

2600008182



Durchflussmesser

zu Inox-Verteiler
metalplast
Farbe rot, 0-4l/min

2600008181



Ventileinsatz

3/8" im Rücklauf M30 für Stellantrieb
zu Verteiler Buderus - Verteiler HKV

2600010422



Topmeter HKV-TOP

0-4l/min im Vorlauf
Buderus - Verteiler HKV

2600010421

Ersatzteile für div. Bodenheizverteiler

Artikel-Nr.



Ventileinsatz

zu Top-Verteiler

2600010851



Einsatz für Thermostatventile und Ventile

im FBH Verteiler R304T, R356, R357,
R358, R437, R440N

2600012212

im FBH Verteiler R421TG / R422TG / R431TG
R436 / R438 / R553V/ R432TG

2600010187



Montageschlüssel

für P12A und P12B

2600010188



Durchmesser

zu R553m/R553F Giacomini
0.5-5.0l

2600010181



Durchmesser

zu R553M/R553F Giacomini
0.4 - 2.6l

2600010182

Ersatzteile für div. Bodenheizverteiler

Artikel-Nr.



Detentor für Verteilerstange

R553S Einsatz im Vorlauf
1"x 18

2600010183



Detentor für Verteilerstange

R553S Einsatz im Vorlauf
1 1/4"x18

2600010184



Thermostatenventil Giacomini

R553V Einsatz im Rücklauf
1"x18

2600010185



Thermostatenventil Giacomini

R553V Einsatz im Rücklauf
1 1/4"x18

2600010186



RLP LOW Topmeter

zu RLP Messingverteiler
3/8" , 0-5l/min

2600012621



RLP LOW Ventileinsatz

zu Edelstahlverteiler
M30x1.5

2600014297